SONY

PlayStation Vita

Funda de viaje Manual de instrucciones

PCH-ZTP1

Hardware compatible: sistema PlayStation®Vita

Lea cuidadosamente la información de la caja y del manual de instrucciones del hardware antes de utilizar este producto.

Precauciones

- Apague el sistema PS Vita o active el modo en espera antes de introducir el sistema PS Vita en la funda. Si no lo hace, el sistema podría sobrecalentarse y averiarse.
- Tenga especial cuidado en que los joysticks izquierdo y derecho no se enganchen con la cremallera al introducir el sistema PS Vita en la funda.
- La funda de viaje protege el sistema PS Vita de arañazos y suciedad. La funda no está diseñada para proteger el sistema de golpes fuertes.

Uso y manejo

Esta funda multifunción está especialmente diseñada para el sistema PlayStation®Vita.

Los bolsillos interiores pueden servir para guardar accesorios como unos auriculares y un paño.



Incluye compartimentos compactos para guardar tarjetas PlayStation®Vita.



El sistema PS Vita y los accesorios se venden por separado.

Instrucciones de limpieza

- Para limpiar la funda de viaje, empape un paño suave en agua con una pequeña cantidad de detergente y escúrralo para eliminar el exceso. Utilice el paño cuidadosamente para limpiar la suciedad. No seque la funda al sol.
- No utilice disolventes ni ningún producto químico. No utilice un paño de limpieza que haya sido tratado químicamente.
- Lave el paño a mano con detergente. No seque el paño al sol.

El diseño y las especificaciones pueden sufrir modificaciones sin previo aviso.

El fabricante del producto es Sony Computer Entertainment Inc., 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokio 108-0075 Japón.

Distribuido en Europa por Sony Computer Entertainment Europe Ltd, 10 Great Marlborough Street, Londres, W1F 7LP, Reino Unido.

Limitaciones de la responsabilidad

Salvo indicación expresa de Sony Computer Entertainment Europe Limited ("SCEE") o de cualquier otra entidad de Sony o de sus proveedores o instaladores autorizados, y hasta los límites establecidos por la legislación vigente; SCEE o cualquier otra entidad de Sony, o sus proveedores o instaladores autorizados, no serán responsables de daños y perjuicios, ya sean especiales, secundarios o resultantes, ni de los costes en los que se haya podido incurrir por el uso o la incapacidad de usar este producto.

"PlayStation" and "PlayStation" are registered trademarks of Sony Computer Entertainment Inc.
"PSVITA" is a trademark of the same company.

"SONY" and "SONY" are registered trademarks of Sony Corporation.

SONY COMPUTER ENTERTAINMENT

eu.playstation.com/psvita

© 2012 Sony Computer Entertainment Europe. All rights reserved.